



PATTEX BAGNO SANO STOP MUFFA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Silicone a reticolazione neutra, formulato con l'esclusiva tecnologia Fungisafe di Henkel che lo rende a prova di muffa.

CAMPI DI IMPIEGO

La speciale formulazione di Pattex Bagno Sano Stop Muffa previene l'adesione delle spore di muffa sulla sua superficie, formando un film resistente all'attacco di agenti esterni. Così la sigillatura sarà protetta dalla muffa per almeno 5 anni**. Pattex Bagno Sano Stop Muffa è ideale per la sigillatura, in interni, di lavandini, box doccia, vasche da bagno, sanitari e per sigillature in ambienti umidi in genere. Adatto all'applicazione su materiali porosi e non come vetro, ceramica, metallo, legno, superfici verniciate, smalti, alluminio e superfici plastiche (eccetto PE, PP, PTFE). Ottima adesione su PMMA. Pattex Bagno Sano Stop Muffa oltre ad una elevata resistenza alle muffe, resiste all'acqua e ai più comuni detergenti. E' inoltre completamente privo di solventi e inodore. Non verniciabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Elastomero siliconico
Aspetto	Pasta tissotropica bianca
Odore	Inodore
Densità	1,0 g/ml circa
Tempo pelle	30 minuti circa*
Tempo di indurimento in massa	2 mm/24 ore circa *
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Temperatura di esercizio	da -50°C a + 120°C
Durezza Shore A	10
Movimento massimo di lavoro	25%

* Tempo variabile in funzione delle condizioni di temperatura e umidità.

MAGAZZINAGGIO

Pattex Bagno Sano Stop Muffa deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce solare diretta. Si consiglia di conservare a temperature comprese tra +10°C e 25°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

Le superfici da sigillare devono essere pulite, asciutte, stabili, compatte e prive di polvere, olii e grassi. Pulire accuratamente con un solvente, se necessario.

Applicazione

Estrudere con una pistola per siliconi, tagliando il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si desidera ottenere. Per una sigillatura efficace verificare che la profondità del giunto da sigillare sia la metà della sua larghezza. Se necessario, inserire un cordone antiaderente per limitare la profondità. Lisciare il cordolo estruso con acqua saponata, prima della formazione della pelle superficiale.

Avvertenze

Il silicone fresco e gli utensili possono essere puliti con alcool. Una volta indurito, Pattex Bagno Sano Stop Muffa, può essere rimosso solo meccanicamente. Non esporre la sigillatura ad acqua battente prima della formazione di una consistente pelle superficiale.

** Garanzia

Garantiamo il meccanismo di protezione dalla formazione di muffe, se seguite le modalità d'uso, limitatamente alla sostituzione del prodotto, in caso di provata difformità e salve le norme di legge.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it