M463616
10.12.2010

I Cacciavite cercafase digitale

ISTRUZIONI PER L'USO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni originali



ATTENZIONE! Prima dell'uso leggete attentamente le istruzioni

⚠ Attenzione!

Leggete con attenzione tutte le istruzioni prima dell'uso

Attenzione! Pericolo di folgorazione elettrica

Attenzione! Indossare guanti isolati per lavori sotto tensione.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze e tutte le istruzioni.

La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche e/o lesioni serie.

Utilizzate l'apparecchio solo nei modi descritti in queste istruzioni. Non utilizzatelo per scopi a cui non è destinato.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.

a) ⚠ ATTENZIONE! La Ditta Costruttrice declina ogni responsabilità per gli eventuali danni diretti e/o indiretti causati da un errato utilizzo.

b) ⚠ ATTENZIONE! Pericolo di scossa elettrica. Il puntale in metallo è in tensione elettrica durante l'utilizzo dell'apparecchio. Non toccate per nessun motivo il puntale dell'apparecchio.

c) ⚠ ATTENZIONE! L'utilizzo dell'elettricità in modo non sicuro è molto pericoloso per la vostra ed altrui incolumità e può provocare infortuni anche mortali. Se avete dubbi su come procedere affidatevi a un elettricista qualificato di provata esperienza.

d) ⚠ ATTENZIONE! Per nessun motivo toccate le parti in tensione.

e) I bambini e gli animali devono essere tenuti lontani dagli apparecchi collegati alla rete elettrica.

f) È obbligatorio l'uso di un apparecchio salvavita sulla linea di alimentazione elettrica; utilizzare un'alimentazione elettrica protetta da un interruttore differenziale (RCD). L'utilizzo di un interruttore differenziale (RCD) riduce il rischio di scossa elettrica. Consultate il vostro elettricista di fiducia.

g) Non eseguite mai lavori con cavi o apparecchiature in tensione, ma scollegate l'alimentazione agendo sul quadro elettrico principale.

h) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine e frigoriferi.

i) Verificate periodicamente lo stato dell'apparecchio.

l) Non usare l'apparecchio se è danneggiato. Non smontarlo.

m) Non utilizzare in ambienti umidi e non bagnare l'apparecchio.

n) Indossare occhiali a protezione della vista, guanti e calzature isolate per lavori sotto tensione.

CARATTERISTICHE

Funzionamento senza batterie.
Tensione verificabile: da 12V a 250V AC // da 1,5 a 36V DC
Il cercafase può essere utilizzato per rilevare tensioni di correnti alternate (AC) o correnti continue (DC); può essere anche utilizzato per rilevare la linea di terra o interruzioni di linea.

UTILIZZO

Cercafase e misura della tensione con metodo a contatto diretto

1) Fare attenzione a non toccare alcuna parte in tensione con le mani o il vostro corpo.
2) Afferrare il cercafase nella sua impugnatura isolata.
3) Porre il puntale metallico a contatto con la parte metallica del conduttore.
4) Sul display appare il simbolo ϟ .
5) Toccare senza premere il tasto TEST: la spia illuminata significa che è presente una tensione in AC pericolosa.
6) Premendo a fondo il tasto TEST il display evidenzierà la tensione di linea; il valore più grande è quello corretto.

Attenzione! Anche se non si rileva tensione nel conduttore non toccare mai con le mani la parte metallica dello stesso.

Misura della tensione con corrente continua (DC)

Attenzione! Verificare prima della misura che la tensione sia effettivamente in corrente continua (DC) max 36V.

Attenzione! Solo per batteria dell'auto.
E' necessario porre il puntale sul polo positivo e toccare con un dito l'altro polo negativo premendo contemporaneamente il tasto TEST.

Cercafase con metodo ad induzione senza contatto diretto

1) Afferrare il cercafase nella sua impugnatura isolata.
2) Porre il puntale metallico a contatto esterno dell'isolamento del conduttore.
3) Toccare senza premere il tasto TEST: sul display appare il simbolo ϟ , significa che è presente una tensione in AC pericolosa.

MANUTENZIONE

Pulite l'apparecchio con un panno morbido. Non usare prodotti chimici che potrebbero danneggiare le superfici.

SMALTIMENTO

Per la salvaguardia ambientale procedete secondo le leggi vigenti del Paese in cui vi trovate. Rivolgetevi alle autorità competenti per maggiori notizie in merito.
Quando non è più utilizzabile né riparabile, consegnate l'apparecchio con l'imballo ad un punto di raccolta per il riciclaggio.

I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto in queste istruzioni, non sia stato manomesso in alcun modo, sia stato riparato da tecnici autorizzati e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali. Sono comunque esclusi materiali di consumo e/o componenti soggetti a particolare usura come batterie, lampadine, elementi di taglio e finitura ecc. Consegnate il prodotto al rivenditore od ad un centro di assistenza autorizzato, esibendo la prova di acquisto.

MODIFICHE
Testi, figure e dati corrispondono allo standard aggiornato all'epoca della stampa delle presenti istruzioni. Il costruttore si riserva la facoltà di aggiornare la documentazione qualora venissero apportate delle variazioni alla macchina, senza incorrere per questo in alcun obbligo.

© Nessuna parte di questa pubblicazione e della documentazione allegata alla macchina può essere riprodotta senza un permesso scritto.